

POWER WATER

**Инструкция по эксплуатации
Погружных центробежных насосов**

PW TF3

1.1. Область применения

Электронасос бытовой центробежный погрудной многоступенчатый с плавающими рабочими колесами “PW TF3”, далее по тексту насос, предназначен для подачи воды, в том числе питьевой, с содержанием песка не более 3000 грамм/м3 (2% от объема т.к. песок в среднем весит 1500 кг на м3) из скважин с внутренним диаметром 80мм и более, а так-же колодцев резервуаров и открытых водоемов в системах водоснабжения и полива.

1.2 Пример обозначения

PW – TF*3** - 80***

* Насос с герметичным маслонаполненным двигателем и средним забором воды

** Диаметр насоса 3 дюйма

*** Максимальный напор при закрытых водозаборных кранах, м.

2. Безопасность

2.1. Обозначения предупреждений в инструкции по эксплуатации

В рекомендациях по безопасности, несоблюдение которых может повлечь за собой угрозу функционирования насоса, указано слово: ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом и вводом насоса в эксплуатацию внимательно прочитайте настоящую инструкцию



Опасность поражения электрическим током

2.2 Требования безопасности

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать действующие предписания в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

2.3 Нарушение требований безопасности

Неисполнение требований безопасности влечет за собой угрозу для жизни и здоровья пользователя в результате электрического и механического воздействия и угрозу преждевременного выхода из строя насоса. Использование насоса не по назначению может привести к его поломке и отказу в гарантийном ремонте.

2.4 Эксплуатационные ограничения.

Надежность работы насоса гарантируется только в случае соблюдения положения настоящей инструкции по эксплуатации:

- Не допускается работа насоса без воды более 5-10 секунд, и работа в режиме «сухой ход»
- Не допускается заужение напорной магистрали и использование магистральных труб с внутренним диаметром менее 25мм
- Не допускается перекачивание воды с содержанием песка во взвешенном состоянии более 3000г/м3. Любые твердые примеси в перекачиваемой воде приводят к износу элементов и преждевременному износу.
- Запрещено кратковременное и долговременное воздействие воды с содержанием песка, превышающим значение 2% от объема. Не упирите насос в песчаное дно скважин/колодцев, не пытайтесь промыть насосом «запесоченную» скважину методом упора и размыва, не погружайте насос в ил открытых водоемов и колодцев.
- Максимальное количество включений – не более 20 в час.
- Запрещается перекачивание воды температурой ниже +1°C и выше + 40°C
- Запрещается использовать кабель для подвешивания насоса.

- Насос не предназначен для использования лицами, включая детей с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствия жизненного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о правилах пользования насосом лицом, ответственным за безопасность.
- Запрещается эксплуатация насоса при напряжении в сети 190В и ниже.



При повреждении электрокабеля замену должны производить сервисная служба или другой квалифицированный персонал.

Требования распространяются и на работы по изменению длины электрокабеля.

Изменение длины электрокабеля при правильном соединении с помощью термоусадочной муфты не влияет на гарантию изготовителя.


3. Транспортировка и хранение


Насос в упакованном виде может транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Упакованный насос в транспортных средствах должен быть надежно закреплен для обеспечения устойчивого положения и предотвращения перемещения при транспортировке, а так-же защищен от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Условия транспортирования насоса в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, механических факторов по группе С (Л-для насосов в потребительской упаковке) ГОСТ 23216. Условия хранения насосов – в группе 4 ГОСТ 15150 хранение осуществляется в закрытых помещениях при температуре от -50°C до + 50°C.

4. Техническое описание изделия.

4.1 Устройство насоса

Насос содержит однофазный электродвигатель переменного тока и многоступенчатую насосную часть. Электродвигатель состоит из корпуса, ротора, статора, шарикоподшипников, уплотнения вала, мембранны для компенсации меняющегося объема масла и выравнивания давления между внутренней полостью электродвигателя и окружающим пространством. Электродвигатель заполнен экологически безопасным маслом, предназначенным для двигателей пищевой промышленности. В обмотку статора встроена термозащита, предохраняющая насос от перегрева выше 110 °С. Крышка насоса имеет присоединительное отверстие с внутренней трубной резьбой и проушины для крепления троса. Соединение насоса с электросетью осуществляется посредством электрической вилки с заземляющим контактом, либо прямым подключением к кабельной шине / автоматическому выключателю.





№	Наименование детали	Материал изготовления
1	Заглушка	ABS Пластик
2	Фланец верхний	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Тарелка защитного клапана	РС Пластик
4	Седло защитного клапана	РС Пластик
5	Втулка направляющая	РС Пластик
6	Болт фиксации вала	Нержавеющая сталь AISI 304
7	Центратор	РС Пластик
8	Опорная шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
9	Рабочая камера импеллера	РС Пластик
10	Рабочее колесо	РОМ Пластик упрочненный
11	Крышка рабочей части	РС Пластик
12	Направляющий аппарат	РС Пластик
13	Защита кабеля	Издносостойкая резина
14	Болт крепления	Нержавеющая сталь AISI 304 + герметик с пищевым допуском
15	Направляющая пластина	Нержавеющая сталь AISI 304
16	Крышка кабельная	Нержавеющая сталь AISI 304
17	Гильза рабочих колес	Нержавеющая сталь AISI 304
18	Вал рабочих колес	Нержавеющая сталь AISI 304
19	Втулка переходная	Нержавеющая сталь AISI 304
20	Фиксатор	Нержавеющая сталь AISI 304
21	Муфта зацепления	Нержавеющая сталь AISI 304
22	Болт фиксации вала	Нержавеющая сталь AISI 304
23	Сетка защитная	Нержавеющая сталь AISI 304
24	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
25	Фланец центральный	Нержавеющая сталь AISI 304
26	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
27	Кабельная изоляция	Поливинилхлорид повышенной плотности водонапорной с пищевым допуском
28	Кабельная жила	Медь Класс 3
29	Кабельный герметизатор	Нержавеющая сталь AISI 304
30	Конус защиты от песка	Издносостойкая резина
31	Уплотнение вала 1	Издносостойкий РС
32	Уплотнение вала 2	Издносостойкая резина
33	Масляный запор	Нержавеющая сталь AISI 304
34	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304
35	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
36	Штифт	Нержавеющая сталь AISI 304
37	Грассовый винт	Сталь
38	Уплотнение О образное	Издносостойкая резина
39	Маслянная крышка	Сталь
40	Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
41	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
42	Уплотнение О образное	Нержавеющая сталь AISI 304
43	Пружина компенсатора вибрации	Нержавеющая сталь AISI 304
44	Фиксатор подшипника	Нержавеющая сталь AISI 304
45	Гильза эл.двигателя	Сталь коррозионностойкая
46	Шарикоподшипник 6220	Сталь коррозионностойкая
47	Фиксатор подшипника	Нержавеющая сталь AISI 304
48	Опорная шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
49	Втулка направляющая	РОМ Пластик
50	Статор эл.двигателя	Корпус Нержавеющая сталь AISI 304
51	Жила обмотки - Медь Класс 5	Жила обмотки - Медь Класс 5
52	Фиксатор подшипника	Нержавеющая сталь AISI 304
53	Гильза эл.двигателя	Нержавеющая сталь AISI 304
54	Масло	Минеральное масло для эл.двигателей пищевой промышленности
55	Мембрана компенсатор давления	EPDM резина
56	Фиксатор мембранны	Нержавеющая сталь AISI 304
57	Зажимная пружина	Нержавеющая сталь AISI 304

4.2 Технические характеристики

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%. Допускается превышение величин потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%

Расходно-напорные характеристики

Заявленные характеристики были получены при испытаниях с холодной чистой водой без газа и абразивных примесей, а также напорной магистралью без обратного клапана и напряжением 220В.

5. Монтаж насоса.

Перед монтажом насоса необходимо проверить его работоспособность, включив в электросеть не более чем на 5 секунд.

Далее насос можно погрузить в скважину (или другой источник воды, соответствующий его производительности).

При малом дебите скважины, чтобы исключить работу насоса без воды, рекомендуется использовать устройства защиты, контролирующие уровень воды и своевременно отключающие насос (погружные электроды, устройства контроля потока и др.).

При использовании насоса без устройств защиты следите за тем, чтобы он не работал без расхода воды.

Не допускается эксплуатация насоса при нахождении в источнике людей и животных.

При использовании насоса в скважине необходимо учитывать внутренний диаметр обсадной трубы и внешний диаметр насоса.

Верх обсадной трубы следует закрыть оголовком, предохраняющим скважину от попадания грунтовых вод и посторонних предметов.

С целью защиты насоса и напорной трубы от замерзания необходимо над скважиной обустроить колодец с крышкой, а напорную трубу между колодцем и домом следует проложить в земле ниже глубины промерзания.

Для подвешивания насоса необходимо использовать трос из нержавеющей стали 3мм, протянутый через две проушины в верхней крышке насоса и способный выдержать вес насоса и заполненной водой напорной трубы.

При первом пуске насоса в новой скважине необходимо учесть возможность попадания в насос большого количества песка. При подаче насосом сильно загрязненной воды категорически запрещается выключать насос во избежание его заклинивания вследствие оседания песка из напорной магистрали. Дайте ему поработать. Выключать насос следует только после того, как произойдет «прокачка» скважины и из трубопровода пойдет чистая вода.

6. Обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации насос не требует обслуживания. В случае демонтажа отключите насос от сетей электропитания и водоснабжения. Уменьшение максимального напора свидетельствует об износе гидравлической части насоса. В этом случае обратитесь в сервисный центр.

Гарантийный срок эксплуатации погружных насосов серии «PW TF3» – 2 года со дня продажи конечному потребителю. В течение гарантийного срока торгующая организация, осуществляющая продажу насоса, бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и наличия правильно заполненного гарантийного талона.

7. Условия выполнения гарантийных обязательств

Ремонт электродвигателя насоса, нарушение работоспособности которого возникло по причине ненадлежащей эксплуатации насоса, о чем свидетельствует значительный механический износ элементов гидравлической части, а также замена изношенных элементов в сервисных центрах, имеющих полномочия от завода-изготовителя, не является гарантийным видом работ.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и неправильной эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи:

- несоблюдения требований настоящей инструкции по эксплуатации;
- самостоятельной разборки или ремонта изделия;
- неправильного подключения или монтажа;
- неправильной транспортировки, хранения, удара, падения;
- наличия механических повреждений;
- наличия следов воздействия химически активных веществ.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении правил и техники безопасности сервисный центр вправе отказать в гарантийном обслуживании.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами.
Использованное изделие должно собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей.

Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть утилизировано безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

Неисправности	Возможные причины	Методы устранения
1. Насос не включается.	1.1. Отсутствие напряжения в электросети.	1.1. Проверить наличие напряжения в электросети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке.
	1.2. Низкое напряжение в электросети.	1.2. Добраться стабильного напряжения в электросети установив стабилизатор напряжения.
	1.3. Насос засорен.	1.3. Поднять насос, промыть чистой водой.
	1.4. Срабатывает защита от утечки тока.	1.4. Обратиться в сервисный центр.
2. При первоначальном погружении насоса с обратным клапаном насос работает, но не подает воду.	2.1. В насосной части образовалась воздушная пробка. 2.2. Обратный клапан заблокирован или неправильно смонтирован.	2.1. Опустить насос на большую глубину или установить клапан выше 1 метра, но не более 6 метров от насоса. 2.2. Проверить обратный клапан и его монтаж.
3. Недостаточная подача и напор.	3.1. Засорение фильтрующей сетки. 3.2. Насос засорен.	3.1. Очистить фильтрующую сетку. 3.2. Поднять насос, промыть чистой водой.
	3.3. Износ рабочих колес насоса. 3.4. Разрыв трубы/шланга.	3.3. Обратиться в сервисный центр. 3.4. Поднять насос, проверить целостность и крепление трубы/ шланга.
4. Насос прекратил качать воду.	4.1. Недостаточный уровень воды в источнике. 4.2. Засорение фильтрующей сетки.	4.1. Опустить насос на большую глубину. 4.2. Очистить фильтрующую сетку, не разбирая насос.
	4.3. Насос заклинило вследствие сильного загрязнения. 4.4. Износ рабочих колес.	4.3. Обратиться в сервисный центр. 4.4. Обратиться в сервисный центр.
5. После кратковременной работы срабатывает термозащита электродвигателя насоса.	5.1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела. 5.2. Насос засорен песком.	5.1. Проверить напряжение в сети, отключить насос до установления нормального напряжения. 5.2. Обратиться в сервисный центр.

Комплект поставки

№	Наименование	Количество
1	Насос погружной центробежный для воды с кабелем и обратным клапаном + Вилка EU	1
2	Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1
3	Тара упаковочная	1

Импортер: ООО «ГРАВ Групп»

Адрес: 142180, Московская обл., г. Пушкино ул. Ёлочки д.4а

Power-water.ru +7 495 120-07-12

Изготовитель: Zhejiang RedBud Pump Industry Co., Ltd.

Адрес: №.122, Houzhao Second District, Soulou Village, Yuanqiao Town, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang, China (Китай).

Насос является технически сложным товаром в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1

«О защите прав потребителей».

Гарантийный Талон насос Power Water PW TF3

Действителен при наличии чека, либо электронного чека от маркетплейсов

Не требует заполнения, либо печати торгующей организации

Гарантия 2 года

Адреса и телефоны Сервисных центров указаны на сайте

<https://power-water.ru/pages/service>